

MANUAL E DI ISTRUZIONI

AURORA 2x7W LED



MODELLO: Aurora 2x7W LED
CODICE: LAM0040-G30L
PRODOTTO: Trappola UV per insetti
Input: AC220-240V 50Hz~60Hz

INTRODUZIONE

Si prega di dedicare qualche minuto alla lettura attenta di questo manuale. La corretta manutenzione e il funzionamento di questa macchina forniranno le migliori prestazioni possibili.

Utilizza l'illuminazione a LED UV-A per attirare insetti volanti sensibili alla luce come mosche, falene, zanzare e moscerini etc. Una volta attratti nel dispositivo, si poseranno sulla tavola di colla e verranno catturati in modo permanente. Ideale per case, uffici, ristoranti, pasticcerie, panetterie, mense, sale da pranzo, ospedali, hotel, unità di lavorazione degli alimenti e ovunque sia necessario tenerlo lontano dagli insetti volanti.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1. Questo apparecchio non è progettato per l'utilizzo di persone (bambini compresi) con diminuite capacità fisiche, sensoriali o mentali, con nessuna conoscenza o esperienza, a meno che non siano sorvegliate correttamente o se istruite su come usare l'apparecchiatura in completa sicurezza e se comprendono i rischi connessi (A2 / EN 60335-1).**
2. Solo per uso professionale e per uso interno.
3. Controllare la tensione locale prima dell'uso.

4. L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
5.  **L'apparecchio deve essere utilizzato in aree esenti da polveri e miscele di vapori esplosivi.**
6. Non utilizzare in fienili, stalle o luoghi simili.
7. Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo. Pulire l'involucro/griglia di plastica con panni asciutti, svuotare la vaschetta di raccolta ogni settimana o quando necessario.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un rivenditore autorizzato o da un tecnico qualificato consigliato per evitare rischi.
9. In caso di problemi di funzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
10. Non tentare mai di riparare il dispositivo. All'interno del dispositivo non sono presenti parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

MODO D'USO

1. Installare a parete utilizzando i tasselli e le viti per il montaggio in dotazione.
2. Inserire la spina (230 V/50 Hz) che deve assolutamente essere collegato ad una presa elettrica con messa a terra.
3. Una volta accesa la luce la lampada sarà funzionante.
4. Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

POSIZIONAMENTO E GUIDA PER L'USO

1. L'attività degli insetti sarà maggiore di notte. Per ottenere i migliori risultati, posizionare l'unità lontano da altre fonti di luce concorrenti per garantire il tasso di cattura.
2. Posizionare ad almeno 1 metro di distanza dalle aree di preparazione e consumo di cibo.
3.  Posizionare lontano da liquidi o gas infiammabili. **PERICOLO DI ESPLOSIONE.**
4. L'unità deve essere posizionata tra i potenziali punti di ingresso, in modo da intercettare gli insetti volanti prima che raggiungano le aree sensibili.
5. L'unità non deve essere posizionata troppo in alto o troppo in basso nell'area da proteggere, l'altezza ottimale è tra **1,8 m e 2,20 m**.
6. Posizionare fuori dalla portata di oggetti infiammabili come tende, tende di pizzo, ecc.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Spegnere sempre l'alimentazione e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.

1. Per mantenere alta l'efficienza dell'unità, sostituire i LED UV ogni 24 mesi.
2. Si consiglia di sostituire il pannello collante ogni 30 giorni, oppure di sostituirlo immediatamente quando la superficie risulta piena di insetti.
3. Attenzione: non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. Pulire l'esterno dell'apparecchio con panno umido (acqua con detergente delicato).
5. Non utilizzare mai detersivi aggressivi o abrasivi. Non utilizzare oggetti appuntiti o appuntiti. Non utilizzare benzina o solventi. Pulire con un panno umido e detersivo se necessario. Non utilizzare materiali abrasivi.
6. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione.



SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. È necessaria la raccolta differenziata di tali rifiuti per un trattamento speciale. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere smaltito in un luogo autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Raccogliendo e riciclando i rifiuti, contribuisce a risparmiare risorse naturali e ti assicuri che il prodotto venga smaltito in modo sano e rispettoso dell'ambiente.